


Shockware Gaming S.A. | Crédito de Síntesi 2014

SAMBA

Mantener centralizada la información de los usuarios, sus claves de acceso, privilegios y limitaciones...




Se trata de un paquete de software que implementa en sistemas basados en Unix, como GNU / Linux, una docena de servicios y una docena de protocolos, entre los que se encuentra el NetBIOS sobre TCP / IP y el SMB. Estos servicios y protocolos permiten que los equipos de una red local compartan archivos e impresoras. ¿Por qué SAMBA?**Samba permite...**

- Mantener centralizada la información de los usuarios, sus claves de acceso, privilegios y limitaciones.
- Mantener un control de acceso de todos los recursos de la red utilizando información centralizada.
- Cualquier usuario puede acceder al sistema y a sus recursos desde cualquier terminal, sus privilegios y limitaciones le serán efectivos sólo con introducir sus credenciales.
- Permite replicación SAMBA.

SAMBA Protocols:

- NETBIOS "NetworkBIOS": Protocolo a nivel de sesión que se utiliza para garantizar el acceso entre las máquinas en red. Tiene que funcionar con el protocolo TCP/IP.
- SMB "Server Messeage Block": **Permite la compartición de recursos e** impresoras por medio de la red.



- 2 Niveles de seguridad:
 - Share-Level: Contraseña a cada recurso compartido.
 - User-Level: Acreditación de usuarios.
- 2 Demonios:
 - o smbd: Acceso remoto a ficheros e impresoras.
 - o Nmbd: Resolución de nombres en Windows.
- Para que SAMBA sea un controlador de Dominio hace falta que el nivel de seguridad sea USER, que esté activado DOMAIN LOGONS, los PERFILES y NETLOGON.

Instalación y configuración SAMBA


- 1. Apt-get update & apt-get upgrade.
- 2. Apt-get install samba smbclient samba-common-bin samba-common smbfs.
- 3. Modificar el DNS BIND9.
- 4. Modificar el archivo smb.conf:

```
smb.conf 🗱
[global]
    # Nom del domini
    workgroup = shgaming.dom
    netbios name = shockwaregaming
    wins support = yes
    security = user
    # [0,255]
    os level = 64
    domain master = yes
    preferred master = yes
    domain logons = yes
    local master = yes
    logon path = \ML\profiles\MU
    logon drive = Z:
    logon home = \N\N\
   logon script = logon.bat
    add machine script = sudo /usr/sbin/useradd -N -g machines -c Machine -d /
var/lib/samba -s /bin/false %u
    null passwords = yes
```

```
[%U]
    comment = Directori personal de %U
    path = /home/samba/homes/%U
    browseable = no
    read only = no
    writable = yes
    create mask = 0700
    directory mask = 0700
    force user = %U
    valid users = %S
[netlogon]
    comment = Servei de NetLogon
    path = /home/samba/netlogon
    guest ok = yes
    read only = yes
[profiles]
    comment = Perfils usuaris
    path = /home/samba/profiles
    guest ok = no
    browsable = no
    create mask = 0600
    directory mask = 0700
    writable = yes
```

- 5. Reiniciar SAMBA: restart smbd; restart nmbd.
- 6. Verificamos con SMBCLIENT.

```
root@shockwaregaming:/home/shockgadmin# smbclient -L localhost
WARNING: The "null passwords" option is deprecated
Enter root's password:
Anonymous login successful
Domain=[SHGAMING.DOM] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.3]
        Sharename
                        Type
                                  Comment
        IPC$
                        IPC
                                  IPC Service (Samba 3.6.3)
        netlogon
                       Disk
                                  Servei de NetLogon
                       Disk
       comp
                        Disk
        apps
Anonymous login successful
Domain=[SHGAMING.DOM] OS=[Unix] Server=[Samba 3.6.3]
        Server
                             Comment
                             Samba 3.6.3
        SHOCKWAREGAMING
        Workgroup
                             Master
        SHGAMING.DOM
                             SHOCKWAREGAMING
        WORKGROUP
                             LIVEBOX
root@shockwaregaming:/home/shockgadmin#
```



7. Verificamos que funciona samba con TESTPARM.

```
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
WARNING: The "null passwords" option is deprecated
Processing section "[%U]"
Processing section "[netlogon]"
Processing section "[profiles]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE DOMAIN PDC
Press enter to see a dump of your service definitions
[global]
        workgroup = SHGAMING.DOM
        null passwords = Yes
        add machine script = sudo /usr/sbin/useradd -N -g machines -c Machine -d
 /var/lib/samba -s /bin/false %u
        logon script = logon.bat
        logon path = \ML\profiles\%U
        logon drive = Z:
        domain logons = Yes
        os level = 64
        preferred master = Yes
        domain master = Yes
        wins support = Yes
        idmap config * : backend = tdb
[%U]
        comment = Directori personal de %U
        path = /home/samba/homes/%U
        valid users = %S
        force user = %U
        read only = No
        create mask = 0700
        directory mask = 0700
        browseable = No
[netlogon]
        comment = Servei de NetLogon
        path = /home/samba/netlogon
        guest ok = Yes
[profiles]
        comment = Perfils usuaris
        path = /home/samba/profiles
        read only = No
        create mask = 0600
        directory mask = 0700
        browseable = No
root@shockwaregaming:/home/shockgadmin#
```

PD: Hemos dejado null password porqué crearemos un usuario público en el cliente4 para cuando inicie sesión no tenga credenciales de acceso.

- 8. Creamos las carpetas en /home/samba:
 - 1. ./netlogon; ./homes; ./profiles

```
total 20
drwxr-xr-x 5 root root 4096 may 23 16:57 ./
drwxr-xr-x 9 root root 4096 may 23 23:55 ../
drwxrwxrwx 8 root root 4096 may 23 19:03 homes/
drwxrwxrwx 2 root root 4096 may 23 16:59 netlogon/
drwxrwxrwx 8 root root 4096 may 23 19:19 profiles/
root@shockwaregaming:/home/samba# ls -t
profiles nomes netlogon
root@shockwaregaming:/home/samba# ls -T
ls: la opción requiere un argumento -- 'T'
Pruebe `ls --help' para más información.
root@shockwaregaming:/home/samba#
```

9. Entonces hacemos smbpasswd -a "USUARIO" y lo verificamos con pdbedit -L.

```
root@shockwaregaming:/home/samba# pdbedit -L
nobody:65534:nobody
root:0:root
ger02:3010:NuriaSimon
SHOCKCLIENT4$:3021:SHOCKCLIENT4$
ger01:3009:EzioAuditore
admin:1001:
inf01:3002:AaronAndal
shockgadmin:1000:shockgadmin
inf02:3003:DaneyAlvarado
inf03:3004:NicolasGarcia
public:1002:
root@shockwaregaming:/home/samba#
```

10. Una vez hecho esto hacemos "MAPEO de USUARIOS Unix-Windows" con este script.

```
🖹 samba.sh 💥
#!/bin/bash
echo "Càrrega de grups GNU/Linux'
groupadd samba_domain_admins
groupadd samba domain users
groupadd samba_domain_computers
groupadd samba_administrators
groupadd samba_account_operators
groupadd samba_print_operators
groupadd samba_backup_operators
groupadd samba_replicators
echo "Vinculació de grups NT <--> GNU/Linux"
net groupmap add rid=512 unixgroup=samba domain admins ntgroup="Domain Admins"
net groupmap add rid=513 unixgroup=samba_domain_users ntgroup="Domain Users"
net groupmap add rid=515 unixgroup=samba_domain_computers ntgroup="Domain Computers"
net groupmap add rid=544 unixgroup=samba_administrators ntgroup="Administrators'
net groupmap add rid=548 unixgroup=samba_account_operators ntgroup="Account Operators"
net groupmap add rid=550 unixgroup=samba_print_operators ntgroup="Print Operators
net groupmap add rid=551 unixgroup=samba_backup_operators ntgroup="Backup Operators"
net groupmap add rid=552 unixgroup=samba_replicators ntgroup="Replicators"
echo "Fet!'
```


- 11. Lo ejecutamos y volvemos en /home/samba.
- 12. En ./netlogon creamos un archivo llamado logon.bat que cuando el usuario inicie sesión se le ejecute estos comandos:

```
☐ logon.bat ※

net time \\shockwaregaming /set /y

pause
```


13. Entonces abrimos un Windows 7 y le modificamos los registros:



Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\LammanWorkstation\Parameters.



- DomainCompatibilityMode = 1 DNSNameResolutionRequired = 0
- Hkey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
 - RequireSignalOrSeal = 1 RequireStrongKey= 1
- 14. Entonces una vez cambiado el registro para que identifique nuestro servidor SAMBA3. Nos pondremos a añadirlo al DOMINIO: SHGAMING.DOM.




- 15. Introducimos credenciales de root o administrador.
- 16. Si nos da un error verificamos los LOGS del SAMBA:

_samr_create_user: Running the command `sudo /usr/sbin/useradd -N -g machines -c Machine -d /var/lib/samba -s /bin/false shockclient4\$' gave 6 [2014/05/23 17:11:00.666766, 0] rpc_server/netlogon/srv_netlog_nt.c:931(_netr_serverAuthenticate3) _netr_serverAuthenticate: no challenge sent to client SHOCKCLIENT4 useradd: el grupo «machines» no existe

17. Añadimos el grupo machines para que pueda ejecutar el script useradd "máquina".

18. Vemos que nos ha dejado entrar en nuestro dominio.



- 19. Reiniciamos y ya podremos entrar.
- 20. Entonces una vez aquí el usuario utiliza perfiles temporales, hay que hacerlo para que tenga perfiles móviles. Anteriormente hemos creado usuarios para el sistema pero están en otra



ruta /home/Shockware-Gaming/*DEPARTAMENTO*/usuario.

- 21. Para hacer los perfiles móviles hay que revisar los LOGS primero: tail -f /var/log/samba/log.smbd "Para verlo en tiempo real".
- 22. Entonces si una vez hemos entrado volvemos a salir porqué no tendremos los perfiles en la carpeta homes de SAMBA.
- 23. En /home/samba/homes tenemos que crear un directorio llamado \$USER y entonces en ../profiles se generará un directorio como perfil móvil con el nombre de \$USER.


```
root@shockwaregaming:/home/samba/profiles# ll
total 32
drwxrwxrwx
            8 root
                          root
                                       4096 may 23 19:19 /
                                       4096 may 23 16:57 ../
            5 root
drwxr-xr-x
                          root
drwx-----+ 13 ger01
                          Gerencia
                                      4096 may 23 19:16 ger01/
drwx----+ 13 ger02
                          Gerencia
                                      4096 may 23 19:17 ger02/
drwx-----+ 13 inf01
                          Informatica 4096 may 23 19:17 inf01/
                          Informatica 4096 may 23 19:19 inf02/
drwx-----+ 2 inf02
                          Informatica 4096 may 23 19:18 inf03/
drwx-----+ 13 inf03
drwx-----+ 13 shockgadmin shockgadmin 4096 may 23 19:09 shockgadmin/
root@shockwaregaming:/home/samba/profiles#
```

PD: Sólo hemos creado esto temporalmente porqué són los que tendrán Windows 7 como cliente. Teníamos clientes Ubuntu pero es muy difícil unirlos al dominio por el cuál optaremos por WINDOWS como clientes. Hacemos "smbpasswd -a" para añadir los otros usuarios.

24. Entonces dentro de cada \$USER. Encontramos...

```
root@shockwaregaming:/home/samba/profiles/shockgadmin# ll
total 572
drwx-----+ 13 shockgadmin shockgadmin
                                              4096 may 23 19:09
drwxrwxrwx 8 root
                                              4096 may 23 19:19
                               root
drwxrwx---+ 4 shockgadmin shockgadmin
                                              4096 may 23 18:57 Application Data/
drwxrwx---+ 2 shockgadmin shockgadmin
drwxrwx---+ 2 shockgadmin shockgadmin
drwxrwx---+ 3 shockgadmin shockgadmin
                                              4096 dic 26 11:56 Cookies/
                                              4096 may 23 19:08 Desktop/
                                              4096 may 23 18:57 Favorites/
drwxrwx---+ 4 shockgadmin shockgadmin
                                              4096 may 23 18:57 My Documents/
drwxrwx---+ 2 shockgadmin shockgadmin
                                              4096 dic 26 12:35 NetHood/
rw-rwx---+ 1 shockgadmin shockgadmin 524288 may 23 19:09 NTUSER.DAT--
-rw-rwx---+ 1 shockgadmin shockgadmin
                                              1024 may 23 19:09 NTUSER.DAT.LOG*
-rw-rwx---+ 1 shockgadmin shockgadmin
                                               268 may 23 19:09 ntuser.ini*
drwxrwx---+ 2 shockgadmin shockgadmin
drwxrwx---+ 2 shockgadmin shockgadmin
drwxrwx---+ 2 shockgadmin shockgadmin
                                              4096 dic 26 12:35 PrintHood/
                                              4096 may 23 18:57 Recent/
                                              4096 may 23 18:57 SendTo/
drwxrwx---+ 3 shockgadmin shockgadmin
                                              4096 dic 26 12:35 Start Menu/
drwxrwx---+ 2 shockgadmin shockgadmin
                                              4096 dic 26 11:52 Templates/
root@shockwaregaming:/home/samba/profiles/shockgadmin#
```

- 25. A estos perfiles móviles hay que copiarlos en /home/samba/homes/\$USER "En este caso shockgadmin"
- 26. De este modo verificamos en Windows7 → Equipo y éste señala en nuestro servidor SAMBA su directorio de ACCESO.



27. A parte de eso también podemos copiar los archivos que tenían en /home/Shock*/"Departamento"/\$USER. O simplemente copiar los de los perfiles.

Perfiles móviles

- 1. Para los perfiles móviles se generan automáticamente a partir de un inicio se sesión en el cliente.
- 2. Los perfiles están en ./samba/profiles.
- 3. Se copia todo lo de profiles y se pasa en ./home/samba/homes/\$USER.
- 4. Entonces le saldrá los perfiles móviles en EQUIPO.

